

DKS монтаж концевика вскрытия

1. При помощи рулетки и пластины (например линейки) измерить глубину двери (X) до области работы концевика вскрытия как указано на рис.1




Рисунок 1- Измерение глубины выреза под домофон в области концевика

2. Рассчитать добавленное количество удлинительных стоек PSHSN2.5-15 согласно таблице:

глубина X (мм)	количество удлини- тельных стоек 15мм
32-47	0
48-63	1
64-79	2

Таблица 1- определение количество удлинительных стоек в зависимости от глубины




Рисунок 2- Удлинительная стойка PCHSN2.5-15

3. В отверстие в штоке вскрытия вкрутить необходимое количество стоек до отсутствия зазора между штоком вскрытия и корпусом стойки. Стойки вкручиваются одна в другую если их требуется 2шт, до отсутствия зазора между корпусами стоек.



Рисунок 3 - установка стойки в концевик вскрытия