



## 4,3" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LILU SD XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 4,3" монитор видеодомофона с записью на micro SD 32GB карту TANTOS LILU SD XL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа "RAIKMAN", "MARSHAL", "LASKOMEX". .  
На первый вход подключается только подъездная видеочасть, на второй вход можно подключить вызывную панель видеодомофона или цветную видеочасть.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



**ДЛЯ ЗАПИСИ № КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО:**  
УСТАНОВИТЬ в меню домофона системное время и дату.  
Выключить и через 15 сек. включить питание монитора,  
дождаться прохождения теста,  
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР 

затем нажать кнопку ОТВЕТ 

Этими действиями включится режим записи № квартиры  
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).  
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.