


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS JOLLI HD Wi Fi XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ 10" монитор видеодомофона TANTOS JOLLI HD Wi Fi XL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВОМ аудиодомофоном типа RAIKMANN , MARSHALL и т.п.

На первый вход подключается только подъездная видекамера.  
Остальные входы монитора работают в штатном режиме.  
Имеется возможность управлять домофоном посредством **Wi-Fi**

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры ,дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне , затем его сбрасывая.  
После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки:  
регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона