

## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS Rocky C VZ-2 (КООРДИНАТНЫЙ)

**ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ** 7" монитор видеодомофона **TANTOS Rocky C VZ-2** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа "Элтис", "Цифрал", "МЕТАКОМ", "ВИЗИТ"

Дополнительные камеры подключаются на входы монитора CCTV1 и CCTV2, а для подключения подъездной камеры выведен серый 3-х жильный шлейф. Вызывная ПАНЕЛЬ2 подключается к монитору в соответствующий разъем на корпусе, а вызывная ПАНЕЛЬ1 через серый 4-х жильный шлейф . Вывод на экран монитора видео с ПАНЕЛИ1 и от подъездного домофона происходит при вызовах от них или в режиме просмотра с монитора, поочередно последовательным нажатием

на значок КАМЕРА  на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ 

Повторяя эти действия можно переключаться между подъездной камерой и ПАНЕЛЬю 1

Для связи с консьержем необходимо на мониторе войти в режим просмотра и нажимая

на значок КАМЕРА  на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ 

вывести на экран подъездную видеокамеру (при её отсутствии-синий экран).

Затем послать сигнал вызова консьержа  
нажатием на значок трубки  и через несколько секунд прозвучит сигнал отклика подъездного домофона и ответ консьержа.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### ВНИМАНИЕ!

Вход монитора ПАНЕЛЬ 1 (контакты VD1/VCC1/GND/AD1) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!