



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ



ТУРНИКЕТ

PPAKТИКА T-04

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Основные технические характеристики

Таблица 1. Общие характеристики

Характеристика	Турникет	Пульт
Габаритные размеры 1 одностороннего модуля (ВхШхГ) с открытой створкой, мм	1140x1500x200	107x107x25
Габаритные размеры 1 одностороннего модуля (ВхШхГ), в зависимости от ширины прохода, мм 660 900	1140x1500x500 1140x1500x620	107x107x25
Вес 1 одностороннего модуля в зависимости от ширины прохода, кг 660 900	110,0 113,0	0,5
Диапазон температур, °С: -эксплуатация -транспортировка и хранение	+1...+40 +1...+40	+1...+40 +1...+40
Относительная влажность воздуха, %, не более	80	80
Пропускная способность, чел/мин	30	
Макс. кол-во подключаемых пультов, шт.	2	
Срок службы, год	8	8

Таблица 2. Электрические характеристики

Характеристика	Турникет	Картоприемник**	Пульт
Напряжение питания, В: -номинальное -рабочее	12 10,8...15	12 8...18	12 7,5...15
Средний ток в режиме ожидания*, А	0,4	0,2	
Средний ток в режиме прохода*, А	3,0		
Максимальный ток потребления одностороннего модуля турникета*/***, А	5		
Максимальный ток потребления картоприемника*, А		1,5	

*-значения указаны при номинальном напряжении питания

**-поставляется опционально

***-для формирования одной зоны прохода потребуется 2 модуля, т.е. 2 блока питания 12В 5А

2. Комплект поставки изделия

Таблица 3. Комплект поставки изделия

Наименование	Количество
Турникет Praktika T-04	1 шт.
Пульт управления с кабелем	1 шт.
Ключ замка дверцы	8 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Анкер типа SORMAT PFG LB 12-50*	12 шт.
Винт M12x60 DIN912(ГОСТ 11738-84) с шестигранным углублением под ключ*	12 шт.
Соединительный кабель ПВС 2x1,5*	2 шт.
Блок питания ТелеИнформСвязь БП-5А*	2 шт.
Схема расположения модулей *	1 шт.

*-поставляется опционально

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия

3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия, при условии соблюдения потребителем всех указаний, приведенных в Инструкции по монтажу и Руководстве по эксплуатации, составляет 24 месяца со дня продажи. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

3.2. Гарантия предоставляется владельцу изделия предприятием-изготовителем или официальным дилером. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект. Гарантия предоставляется при соблюдении владельцем изделия требований проведения технического обслуживания согласно Руководству по техническому обслуживанию.

Список адресов официальных дилеров и сервисных центров приведен в Руководстве по эксплуатации и доступен на сайте www.oks-metall.ru.

3.3. Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

3.4. Постгарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным сервисным центром. В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки исправного изделия в адрес покупателя.

3.5. Все замененные детали, узлы, блоки и т.п. переходят в собственность сервисного центра, проводившего гарантийный и постгарантийный ремонт изделия.

3.6. Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в

письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

3.7. Сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- при несоблюдении потребителем всех требований и правил, изложенных в Инструкции по монтажу, Руководстве по эксплуатации и Руководстве по техническому обслуживанию;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса);
- при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия.

4. Сведения о производстве

Наименование изделия	Praktika T-04
Заводской номер	
Дата выпуска	
Версия платы контроллера	
Версия ПО	

5. Свидетельство о приемке ОТК

Контролер	
Подпись	
Штамп ОТК	

6. Сведения о продаже

Организация-продавец	
Организация-покупатель	
Дата продажи	
Подпись продавца и печать организации	
Подпись покупателя	

7. Сведения о монтаже

Организация-установщик	
Дата установки	
Ф.И.О. и подпись мастера	
Подпись покупателя	

ООО "Возрождение"
192289 Санкт-Петербург
ул. Софийская, д. 66
тел./факс +7 (812) 706 95 31
www.oks-metall.ru
market@oks-metall.ru